



TEMPORIZADOR PROFESIONAL PARA MMA, BJJ Y DEPORTES DE CONTACTO

INSTRUCCIONES DE USO

Estimado cliente, te felicitamos por haber adquirido el Temporizador Digital Profesional para deportes de combate de KOArena.

Principales características:

- Tiempo de Round: personalizable desde 1 a 9 minutos en intervalos de 1 minuto
- Numero de Rounds: de 1 a 9 rounds, o rounds continuos (ilimitados)
- Sonido de intervalo: personalizable desde 0 a 60 segundos, en intervalos de 5 segundos
- Tiempo de descanso: personalizable desde 10 a 90 segundos, en intervalos de 5 segundos
- Volumen: 4 tipos de volumen distintos para los avisos sonoros
- Pantalla: pantalla digital de alta visibilidad de un tamaño aproximado de 14 x 7 cm.
- Pausa: posibilidad de pausar el temporizador en cualquier momento

Instrucciones de uso: El manejo de este temporizador es muy sencillo. Para ajustar cualquiera de las características hay que pulsar y mantener pulsado el botón correspondiente hasta que los dígitos de la pantalla parpadeen. Luego se ajusta la característica al tiempo o numero que queramos con los botones UP (mas) y DOWN (menos) y por ultimo se vuelve a pulsar el botón para confirmar el ajuste y los dígitos de la pantalla dejan de parpadear.

1. Instalación: Tan simple como enchufar el aparato en un enchufe de 220V.
2. Botón "Round Time": ajusta el tiempo que va a durar cada Round.
3. Botón "Rest Time": ajusta el tiempo de descanso que quieres entre round y round.
4. Botón "Int Beep": esta opción es por si quieres que el temporizador te vaya avisando cada cierto tiempo, por ejemplo cada vez que pasen 10 segundos durante el round sonaría el

aviso. Si es un round de un minuto, el aviso sonaría cuando quedasen 50 segundos, 40, 30, 20 y 10 y por supuesto cuando termine el tiempo. Se puede colocar esta opción a 0 para que no haya avisos sonoros en medio del round, tan solo cuando empiece o acabe el round.

5. Botón “Rounds”: ajusta el numero de rounds.
6. Pulsa el botón “Start” para empezar a utilizar el temporizador con las opciones seleccionadas. Puedes pulsar el boton “Start/Pause” en cualquier momento para pausar o reanudar el programa.

Ajuste del volumen del aviso sonoro: Para que el aviso suene mas alto o mas bajo, cuando el temporizador este en modo “standby” pulsa los botones UP o DOWN y ajusta desde el nivel L-1 (sonido mas corto) hasta L-4 (mas largo).

Resetear o parar el programa: pulsa el botón “Stop/Reset”

Si tienes cualquier duda o problema con el temporizador, ponte en contacto con nosotros.

Muchas gracias por confiar en nuestros productos.

El equipo de KOArena

www.koarena.com

info@koarena.com