



TEMPORIZADOR PROFISSIONAL PARA MMA, BJJ E DESPORTOS DE COMBATE

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estimado cliente, felicitamos-te por teres adquirido o Temporizador Digital Profissional para Desportos de Combate daKOArena.

Principais características:

- Tempo de Round: personalizável desde 1 a 9 minutos em intervalos de 1 minuto
- Número de Rounds: de 1 a 9 rounds, ou rounds continuos (ilimitados)
- Som de intervalo: personalizável desde 0 a 60 segundos, em intervalos de 5 segundos
- Tempo de descanso: personalizável desde 10 a 90 segundos, em intervalos de 5 segundos
- Volume: 4 tipos de volumes distintos para os avisos sonoros
- Ecrã: ecrã digital de alta visibilidadecom tamanho aproximado de 14 x 7 cm.
- Pausa: possibilidade de colocar o temporizador em Pausa a qualquer momento.

Instruções de uso: O manuseamentodeste temporizador é muito simples. Para ajustar qualqueruma das características têm que premir e manter presionado o botãocorrespondente até que os dígitos do ecrãfiquem intermitentes. Logo de seguida ajusta-se o tempo ou número que queremos com os botões UP (mais) e DOWN (menos) e por último volta-se a premir o botão para confirmar a configuração e os dígitos deixaram de piscar.

Instalação:Tão simples como ligar a uma tomada de 220V.

1. Botão “Round Time”: ajusta o tempo que vaidurar cada Round.
2. Botão “Rest Time”: ajusta o tempo de descanso que queres entre rounds.

3. Botão “IntBeep”: esta opção serve para que o timer te avise a cada X tempo, por exemplo, cada vez que passem/faltem 10 segundos durante o round. Pode colocar-se a opção a zeros, para que não existe qualquer aviso sonoro durante o round.
4. Botão “Rounds”: ajusta o número de rounds.
5. Prime o botão “Start” para começar a utilizar o temporizador com as opções seleccionadas. Podes premir o botão Start/Pause em qualquer momento para pausar ou retomar o programa.

Ajuste do volume do aviso sonoro: Para que o aviso sonoro toque mais alto ou mais baixo, quando o temporizador estiver em modo “standby” prime os botões UP ou DOWN e ajusta desde o nível L-1 (mais curto) até L-4 (mais longo).

Resetou parar o programa: Premir o botão “Stop/Reset”

Se tiver qualquer dúvida com o temporizador entra em contacto connosco.

Muito obrigado por confiar nos nossos productos.

Equipa KO Arena

www.koarena.com

info@koarena.com