MINUTERIE PROFESSIONNELLE POUR MMA, BJJ ET SPORTS DE CONTACT

MODE D'EMPLOI

Félicitations cher client : Vous venez d'acquérir le Temporisateur Digital Professionnel pour sports de contact KOArena.

Caractéristiques principales:

- Temps de Round: Â fixer par l'utilisateur de 1 à 9 minutes moyennant intervalles de 1 minute.
- Numéro de Rounds: de 1 à 9 rounds, ou bien des rounds ilimités.
- Avis sonnore d'intervalle: À choisir de 0 a 60 secondes par intervalles de 5 secondes.
- Temps de repos: À choisir de 10 à 90 secondes, par intervalles de 5 secondes.
- Volume sonnore: 4 types de volume différents pour les avertissements sonnores.
- Écran digital à haute visibilite: Dimensions approximative 14 x 7 cm.
- Pause: Possibilité d'établir des pauses à tout moment.

Instructions d'utilisation: Maniement très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton qui correspond et le tenir appuyé jusqu'à le clignotement montrant les chiffres. Ensuite on ajuste au moyen des boutons UP (plus) ou DOWN (moins) et enfin appuyer à nouveau sur le bouton pour confirmer l'ajustement et alors le clignotement des chiffres disparaîtra.

1. Instalatión: Il suffit de brancher l'appareil à une prise de 220 V.
2. Bouton “Round Time”: Il sert à ajuster la durée de chaque Round.
3. Bouton “Rest Time”: Pour ajuster le temps de la pause entre deux rounds..
4. Bouton “Int Beep”: Cette option sert, si besoin, pour que le temporisateur previenne au bout d'un certain temps établi préalablement, par exemple 10, 20, 30, 40 secondes avant la fin de

chaque round ou bien à la fin de celui-ci. Il est aussi possible de choisir l'option 0 pour en pas entendre des avertissements sonnores au milieu du round et seulement au debut et à la finalisation de celui-ci.

5. Bouton “Rounds”: Ajustement du numéro de rounds.
6. Appuyer sur le bouton “Start” pour commencer à utiliser le temporisateur. Le bouton “Start/Pause” peut être utilisé à tout moment pour arreter ou réinitier le programme.

Pour régler (augmenter ou baisser) le volume de l'avertissement sonnore lorsque le temporisateur se trouve en mode “standby” il faut appuyer sur les boutons UP ou DOWN et régler depuis le niveau L-1 (son court) jusqu'à le L4 hasta L-4 (son prolongé).

Reseter ou stopper le programme : appuyer sur bouton “Stop/Reset”

En cas de doute ou souci avec le temporisateur n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous remercions de votre confiance.
El equipo de KOArena
www.koarena.com
info@koarena.com